

# Lavabo cuadrado sin rebosadero gris mate

Nivel de Revisión

Rev.1

## INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE  
1. Lavabo cuadradoMATERIAL  
CerámicaACABADO  
BlancoCERTIFICADO  
No

## MEDIDAS DE INSTALACION

- Coloque el lavabo sobre el mueble, asegurándose que quede correctamente alineado.
- Realice ahora el montaje del monomando (No incluido) en el mueble o pared.
- Aplique pegamento o silicon alrededor del lavabo para realizar un sello hermético presionándolo firmemente hacia abajo con el fin de uniformizar la capa de pegamento.
- Remueva el exceso de pegamento con una estopa. Coloque pegamento nuevamente donde sea necesario. Limpiar el lavabo inmediatamente después de su colocación

## RECOMENDACIONES


- Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimientos ya que puede dañar la superficie del producto.
- Colocar el producto sobre una superficie plana y limpia.
- Utilizar una contra sin rebosadero, sugerimos utilizar la contra 3827 Línea Urrea.

Nota: Se recomienda utilizar el lavabo después de 12 horas de haber sido instalado.



## DIMENSIONES


|        |           |
|--------|-----------|
| ZONA A | 380 mm    |
| ZONA B | 380 mm    |
| ZONA C | Ø 44,8 mm |
| ZONA D | 7 mm      |
| ZONA E | 140 mm    |



Peso del producto  
Kg  
8.04 kg

## FUNCIONAMIENTO

- Instalación al mueble de sobreponer colocándolo en el barreno del mueble.
- Altura sugerida de instalación: 31" o 34" al borde superior del lavabo.



## MANEJAMIENTO

- Para la limpieza de su mueble utilice un paño humedecido con agua.
- Nunca utilice en la limpieza de su mueble artículos cortantes, fibras, lijados, detergentes, solventes, líquidos o polvos abrasivos.

## GARANTÍA

Garantía contra los defectos de fabricación: 10 años en cromo, 2 años en los demás acabados y 50 años en cerámica. Los herrajes de los productos cerámicos están garantizados contra defectos de manufactura por 1 año.

| Presión | Gasto Litros | Gasto Galones |
|---------|--------------|---------------|
|         |              |               |